



梱包しているケースをはずすとき

包装材が入っているためはずすにくい場合がありますので、この取扱説明書の「梱包しているケースをはずすとき」(8ページ)をご参照ください。

もくじ

はじめに
安全上のご注意・・・・・・・・・・2
知っておいて
いただきたいこと・・・・・・・・・・5
保証とアフターサービス・・・・・・6

ご使用前に
梱包しているケースをはずすとき・・8
各部のなまえと扱い方・・・・・・・・9
使いはじめる前に・・・・・・・・・・10
使いはじめる・・・・・・・・・・11
収納する・・・・・・・・・・13

必要なときに
お手入れ・・・・・・・・・・13
故障かな? / 仕様・・・・・・・・14

保証書付き このたびはコードレススチームアイロンをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。●この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあと保存し、必要なときにお読みください。●保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

便利メモ	お買い上げ日	販売店名	お客様ご相談窓口
おぼえのため、記入されると便利です。	年 月 日	☎ () -	☎ () -

パナソニック株式会社 ランドリービジネスユニット

〒525-8555 滋賀県草津市野路東2丁目3番1-2号

© Panasonic Corporation 2008

S1008-2108
R2006-GA80C

ワンポイントアドバイス

コードが巻き取りにくいときは

- ① 矢印の方向にコードを引く。
(約5～10cm)
- ② ゆっくりとコードを戻す。
電源プラグが当たるとけがのもととなりますので、図のように電源プラグを持って巻き込んでください。

スチーム・ショットが出にくいときは

- ① まず、タンクの水量を確認してください。
タンクの水が少ないときは「満水目盛」まで再注水してください。
- ② アイロンを水平にし、ショットボタンを数回押してください。

スプレーのりを使用する場合は

洗濯物をよく乾かしてからスプレーのりをかけ、必ずドライでアイロンかけをします。●少し固めに仕上げたいときは、……

スプレーのり → アイロンかけ(ドライ)を繰り返します。
(一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面にこびりつく原因となります。)

スチーム穴をつまりにくくするには

収納する前に、スチーム温度(高)に加熱してから、ご不用の布の上で2～3回パワーショットを出してください。

日本全国どこでも使える

このアイロンは、50Hz-60Hz共用ですので、日本全国でお使いいただけます。

1 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見誤って誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。

警告
この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容です。
注意
この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。

この絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
この絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解・修理・改造は行わない

- 発火したり、異常動作によるけがの原因になります。
- 修理は、販売店にご相談ください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う

- 他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。
- 電源プラグを抜き、乾いた布で拭いてください。

子供など取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児の手の届く所で使わない

- やけど・感電・けがの原因になります。
- 感電の原因になります。

電源プラグは根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。
- 傷んだ電源プラグ、ゆるんだコンセントは使用しないでください。

電源プラグ・コードを破損するようなことはしない

- 傷つけたり、加工したり、熱器具に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重い物を載せたり、束ねたりしない。
- 傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。
- 電源プラグまたはコードが破損した場合は、販売店に修理をご依頼ください。

異常・故障時には直ちに使用を中止する

- 電源を入れても運転しないことがある。
- 電源プラグにほこりや湿気がたまっている。
- 運転中、異常な音がする。
- 焦げくさいにおいがする。(すぐに使用を中止し、電源プラグを抜いて、販売店へ点検・修理を依頼してください)
- 発煙・発火・感電のおそれがあります。

注意

電源プラグを抜くときは、コードを持たずに必ず先端の電源プラグを持って引き抜く

- 感電やショートして発火の原因になります。

コードを巻き取るときは、電源プラグを持って巻き取る

- 電源プラグが当たって、けがの原因になります。

1 (つづき) 安全上のご注意 必ずお守りください

注意

使用時以外は電源プラグをコンセントから抜く

- 絶縁劣化による感電・漏電・火災の原因になります。

高温部(かけ面・カバー・スタンド)に手を触れない

- 接触禁止
- やけどの原因になります。

スタンドの接点にピンや針金で触れない

- 感電の原因になります。

アイロンの近くで可燃性ガス(ベンジン)などが発生するものを使用しない

- 火災や故障の原因になります。

熱いスチームやショットに触れない

- 接触禁止
- 手、ひざ、身体にかけない
- 着用したままの衣類にかけない
- やけどの原因になります。(アイロン台を透過したスチームや湯滴は、)やけどの原因になります。

アイロンを傾けたり、前後にばげしく動かさない

- 湯滴が出て、やけどの原因になります。

ショットボタンを連続して早く操作しない

- 2秒間隔より早く操作すると、湯滴が出て、やけどの原因になります。

ショットの勢いが弱くなったならショットボタンは操作しない

- 湯滴が出てやけどをする原因になります。

お願い

接点は磨かないで!(接触不良の原因)

- アイロンの接点

水をごぼさないで!(誤動作の原因)

- 湯滴が出てやけどをする原因になります。

2 知っておいていただきたいこと

- 衣類ケア専用ですので、他の目的での使用はしないでください。
- 上水道の水以外は、タンクに入れないでください。ミネラルウォーター・アルカリイオン整水器・軟水器の水や香料を含んだ水などを入れると、スチームが出なくなる原因になります。

質 問	答 え
スチーム(特にパワーショット)噴出時に白い粉が出るのですか?	水に含まれる鉱物質などが出るもので異常ではありません。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくのと取れます。
洗濯のり付けをした生乾き衣類にアイロンをかけるには?	ドライでアイロンかけをしてください。かけ面にのりが付着して、すべりが悪くなりますが、13ページの「お手入れ」を参照して、ふき取ってください。
接着芯など、のりが付いているものにアイロンをかけるには?	必ず、「あて布」をして、アイロンかけをしてください。
アイロン本体を振ったとき・使用中のカタカタ音や小さな金属音は?	水もれストッパーや弁などが動く音ですので、異常ではありません。
アイロンかけによる布地のテカリ防止や布地の傷めたいめには?	低温・中温などの熱に弱い布地や色の濃い布地には目立たない部分に「ためしがけ」をし、必要に応じて「あて布」をしてください。なお、アイロンかけによる布地のテカリを防ぎたいときは、必ず「あて布」をしてください。
アイロンをスタンドに置いたときに「シュー・シュー」と音がして、スチームがでるのですか?	アイロンの内部の通路にたまっている水が少しずつ蒸発するためで、異常ではありません。
アイロンかけをしたら、衣類が茶色になったのですが?	布地に合った温度でアイロンかけをしてください。また、洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。●衣類をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。

絵表示の見かたと温度の関係

絵表示の見かた例

中	～線は指示温度で当て布をする意味です。
中	指示温度で布地の裏からかける意味です。
中	アイロンかけはできません。
中	その他「スチーム禁止」などの表示があれば、その表示に従ってください。

絵表示と温度の関係

繊維製品の 衣 表 示	低	中	高
衣類・布地の類	アクリル アクリル系 ポリウレタン ポリプロピレン	絹・毛・ナイロン ビニロン・レーヨン(長繊維) キュプラ・アセテート ポリエステル	綿麻 レーヨン(短繊維) ポリノック
温度設定位置 かけ面の温度	約120℃	約160℃	約210℃
設定温度になるまでの時間	約55秒	約1分20秒	約1分45秒

※混紡の場合は、低い方の繊維の温度に合わせてください。

アイロンかけは順序よくかける

低い温度のものから高い温度のものへ

順番に布地に合った温度でかけます。

アイロンかけの前に衣類を分類しておけば能率的です。



3 保証とアフターサービス よくお読みください

修理・お取り扱い・お手入れ

などのご相談は…
まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください。

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ!
- その他のお問い合わせは、「お客様ご相談センター」へ!

■保証書(裏表紙)をご覧ください

お買い上げ日・販売店名などの記入を必ず確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りください。
よくお読みのあと、保存してください。

■補修性能部品の保有期間[5年]

当社は、このコードレススチームアイロンの補修性能部品を、製造打ち切り後5年保有しています。
注) 補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

ご相談窓口における個人情報のお取り扱い

パナソニック株式会社およびその関係会社は、お客様の個人情報やご相談内容を、ご相談への対応や修理、その確認などのために利用し、その記録を残すことがあります。また、折り返し電話させていただくときのため、ナンバー・ディスプレイを採用しています。なお、個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。お問い合わせは、ご相談された窓口にご連絡ください。

修理を依頼されるとき

14ページの「故障かな?」に従ってご確認のあと、直らないときはまず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

- 保証期間中は
保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理をさせていただきますので、おそれ入りますが、製品に保証書を添えてご持参ください。
- 保証期間が過ぎているときは
修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

ご連絡いただきたい内容	
品 名	コードレススチームアイロン
品 番	NI-L63
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

●修理料金のおしき

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。
[技 術 料]は、診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

[部 品 代]は、修理に使用した部品および補助材料代です。

[出 張 料]は、お客様ののご依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

修理に関するご相談	使いかた・お買い物などのご相談
パナソニック 修理ご相談窓口	パナソニック お客様ご相談センター
ナビダイヤル (全国共通番号) ☎ 0570-087-087	☎ 0120-878-365
●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。	●呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。	●携帯電話・PHS・IP/光電話等、ナビダイヤルがご利用できない場合は、最寄りの修理ご相談窓口にご連絡ください。
●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。	●最寄りの修理ご相談窓口は、次ページをご覧ください。

※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

北海道地区	近畿地区
札幌 札幌市東区南一条2丁目1-48 ☎ (011)894-1251	滋賀 彦根市豊田町1丁目1-48 ☎ (077)582-5021
旭川 旭川市2条通16丁目1-166 ☎ (0166)22-3011	京都 京都市伏見区竹田山科町71-4 ☎ (075)646-2123
	大阪 大阪市城東区南2丁目1-56 ☎ (06)6359-6225

東北地区	中国地区
青森 青森市大字浜田字豊田26-4 ☎ (017)775-0326	鳥取 鳥取市安来298-1 ☎ (0857)26-9695
秋田 秋田市外旭川字小谷地3-1 ☎ (018)868-7008	米子 米子市東山4丁目2-33 ☎ (0859)34-2129
岩手 盛岡市旭川5丁目1-43 ☎ (019)645-6130	松江 松江市中町1丁目14 ☎ (0852)23-1128

首都圏地区	九州地区
栃木 宇都宮市上戸祭3丁目3-19 ☎ (028)689-2555	福岡 春日市春日公園3丁目48 ☎ (092)593-9036
群馬 前橋市南町325-1 ☎ (027)254-2075	佐賀 佐賀市東町大字八戸字上深町3044 ☎ (0952)26-9151
茨城 高山市根郷町1丁目1-4 ☎ (029)864-8756	長崎 長崎市東山4丁目2-33 ☎ (095)830-1658
埼玉 さいたま市東区東1丁目1-4 ☎ (048)728-8960	大分 大分市東山4丁目1-2 ☎ (097)556-3815
千葉 千葉市中央区広成5丁目9-5 ☎ (043)208-6034	宮崎 宮崎市本郷4丁目1-2 ☎ (0985)63-1213

中部地区	四国地区
石川 金沢市旭川3丁目20 ☎ (076)280-6608	香川 高松市助産町152-2 ☎ (087)868-6388
富山 富山市根郷町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	徳島 徳島市西条2丁目306 ☎ (088)624-0253
福井 福井市南郷町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
長野 長野市北2丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	愛媛 愛媛県伊予市東部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544
静岡 静岡市東区千代田7丁目2-5 ☎ (054)287-9000	新潟 新潟市東区東山1丁目14 ☎ (025)286-0180

中部地区	四国地区
岐阜 岐阜市東山4丁目2-33 ☎ (052)819-0225	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
岐阜 岐阜市東山4丁目2-33 ☎ (052)819-0225	愛媛 愛媛県伊予市東部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544
岐阜 岐阜市東山4丁目2-33 ☎ (052)819-0225	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
岐阜 岐阜市東山4丁目2-33 ☎ (052)819-0225	愛媛 愛媛県伊予市東部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544

中部地区	四国地区
石川 金沢市旭川3丁目20 ☎ (076)280-6608	香川 高松市助産町152-2 ☎ (087)868-6388
富山 富山市根郷町1丁目1-4 ☎ (076)424-2549	徳島 徳島市西条2丁目306 ☎ (088)624-0253
福井 福井市南郷町2丁目14 ☎ (0776)21-0622	高知 高知市仲田町2-16 ☎ (088)834-3142
長野 長野市北2丁目3-11 ☎ (0263)86-9209	愛媛 愛媛県伊予市東部町八幡75-1 ☎ (089)905-7544
静岡 静岡市東区千代田7丁目2-5 ☎ (054)287-9000	新潟 新潟市東区東山1丁目14 ☎ (025)286-0180

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

梱包しているケースをはずすとき

梱包材が入っているためはずしにくい場合がありますので、次の手順で行ってください。

1. 底面の透明シートを破り、シートを開いて周囲より押し下げる。
(傷付きを防ぐため、やわらかい布の上で行ってください。)

① シートを破る

② シートを開いて押し下げる

2. テーブルなどに置いてから、

① ケースの上面を一度手で強く押さえる。

② 次にケースツマミを下方へ押しながら外側へ開いて持ち上げる。

■パワーショット

●(高)温度の厚手の布地などのふっくら仕上げにアイロンを**水平にした状態**で、強力スチームが出ます。
シワを伸ばし、脱臭効果もすぐれています。

■全温度スチーム

高温はもちろん**低温・中温**でも、スチームが使えます。
デリケートなおしゃれ着もふんわり仕上がります。

コードレスアイロンについて

コードレスアイロンは、スタンドに置くと電気が通じ、設定温度を保ちます。
アイロンかけの動作は、かけ続けでなく「かける」と「衣類を整えるために置く」の繰り返しです。
この「置くとき」に、スタンドへ戻しておけば設定温度を保ち、コード付きのものとは同じようにお使いいただけます。
スタンドよりはらずし、連続してスチームアイロンかけできる時間は、使用条件により異なりますが、(高)温度設定で約90秒～約150秒です。

うっかりストッパーについて

アイロンをスタンドに放置しておくと、約10分後に自動的にヒーター回路を切にします。
切になった後、続けてご使用になるときには、温度設定をし直してください。

水もれストッパーについて

ご使用中、かけ面温度が下がれば水もれストッパーが作動し、スチームが止まります。
作動するとき内部で「カチン」と音がしますが、異常ではありません。

6 使いはじめる

1 温度設定ボタンを押して、温度を設定する

アイロンをスタンドに置き、使用したい温度に設定すると、ランプが点滅します。
●アイロンがスタンドからはずれていると、温度設定はできません。
●使いはじめに、においがすることがありますが異常ではありません。においが衣類にうつることもありません。

ドライ / スチーム アイロンで使用するとき

衣類に合わせて(高)・(中)・(低)のいずれかに設定する。
●衣類に絵表示があるときは、絵表示に従って合わせ、ないときはスタンドの繊維案内表示を参考にしてください。

(中)に設定のとき 点滅

パワーショット で使用するとき

必ず(高)に設定する。
●(高)以外に設定すると、水もれしたり、パワーショットが出ないことがあります。

(高)に設定 点滅

給電のしかた(必ず専用のスタンドをお使いください)

アイロンを置くとときや衣類にかけていないときは、必ずスタンドへ戻す。

●アイロンをスタンドへ戻すときは、逆方向や横方向に置かないでください。
接続部が変形して通電しなくなります。
●アイロンをスタンドへ戻したときに、ランプが点滅していれば点灯するまでお待ちください。
●次の場合も、アイロンを**スタンドに戻して給電**してください。
(1)スチーム使用中にスチームが出なくなったとき。(水もれストッパーが作動しています。)
(2)ショット使用中にショットの勢いなくなってきたとき。
(3)ショットボタンの操作が重くなり、ショットが出なくなったとき。(水もれストッパーが作動しています。)

4 各部のなまえと扱い方

操作部

温度表示ランプ(赤)

●点滅は、温度設定中を示します。
●設定温度になれば、点灯に変わります。

温度設定ボタン

温度設定はアイロンをスタンドへ置いてから...
●温度設定ボタンを押すことに

切ランプ(緑)

次の場合に点灯します。
●電源プラグをコンセントへ差し込んだとき
●うっかりストッパーが働いたとき
●温度設定を切にしたとき

と順番に切り替わります。

5 使いはじめる前に

1 ケースをはずし、タンクに水を入れる

ドライアイロンとしてお使いになるときは、タンクに水を入れなくても、お使いいただけます。

ケースのはずしかた
●テーブルなどに置いてから...

2 持ち上げる

2 持ち上げる

1 外側へ開いてから

1 外側へ開いてから

タンクに水を入れるときは、電源プラグをコンセントへ差し込まないでください。

水こぼれ防止のためスチームボタンを**ドライ**にし、タンクをはずして水を入れる。
次に、**注水口ふたの先端を押して**しっかり開けてから、タンクを取り付ける。

■スチームボタン

●押すごとに切り替わります。

ドライ ハーフスチーム (低/中) 通常スチーム (高)

この位置まで開く

「カチッ」と音がするまで押す

2 タンクをはずす

1 ロックボタンを押しながら

上水道の水以外はいれない

タンクを立てて満水目盛まで

●満水目盛以上、注水しないでください。(スタンドに置いたときスチームが出て、スタンドに結露します。)
●ミネラルウォーター・アルカリイオン整水器・軟水器の水や香料を含んだ水などは入れないでください。
●容器を使って水を入れる場合は、きれいな容器を使用してください。ジュースなどが残っている容器に入れた水を使用すると、衣類を汚す原因になります。

2 電源プラグをコンセントに差し込む

コードを引き出し、電源プラグをコンセントへ差し込む。

電源プラグをコンセントに差し込んでいる間は、アイロンを放置したままその場を離れないでください。

7 収納する

1. 温度設定ボタンを押して切ランプを点灯させる。

切ランプを点灯

ロックボタン

●ご使用後は必ず切にしてから電源プラグを抜いてください。切にしないで電源プラグを抜き、再使用しますと、マイコンが記憶している前回の設定温度になることがあります。

2. かけ面内部の腐食防止のため、スチームボタンをドライにし、ロックボタンを押しながらタンクをはずして水を捨てる。

タンクの水を捨てる

スチームボタン

●水を捨てた後、タンクに水滴が残りますが、そのまま収納できます。水もれストッパーによりベースの腐食を防ぎます。

3. コードを収納する。

※下図のように電源プラグを持って、巻き込んでください。
①矢印の方向にコードを約5～10cm程度引く。
②次に、コードをゆっくりと戻す

●コードがよじれているときは、よじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。
●コードを赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから巻き込んでください。

4. ケースを傾けずに、まっすぐかぶせる。

※ケースが確実にかぶせていない状態で持ち上げると、はずれることがあります。

「カチッ」と音がするまで押す

●アイロンは熱いまま収納できます。

8 お手入れ (電源プラグを抜き、よく冷えてから)

本体やかけ面などの汚れは、

●やわらかい布でふいてください。
(汚れがひどいときは、薄めた台所用洗剤)(中性)を布に含ませてください。
※みがき粉・シンナーなどは使わないでください。

スチーム穴が詰まったときは、

●お近くの販売店に修理をご依頼ください。

9 故障かな? / 仕様

故障かな? ... この表を見ながらチェックしてください。直らないときは修理をご依頼ください。

症 状	調べるところ・原因・対策	参照ページ
熱くならない	●電源プラグをコンセントにしっかり差し込んでください。 ●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。	10 11
スチーム パワーショットが 出ない/少ない	●スチームボタンをスチームにしてください。 ●ショットボタンを2〜3回操作してください。 ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。	12
水もれ・湯 滴 が 出 る	●パワーショット使用時は、ショットボタンを2〜5秒間隔で押してください。 ●低温・中温度のスチーム使用時は「ハーフスチーム」にしてください。 ●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。	12
温 度 設 定 が で き な い	●アイロンをスタンドへ正しくセットしてください。	11
布地が焦げる	●温度表示ランプが点滅しているときは、点灯になるまで待ってください。 ●温度設定を適温に合わせるか、「あて布」をしてください。	12 5
コードが 巻き込まない	●コードのよじれをもとに戻してから、ゆっくりと巻き込んでください。 ●赤印以上引っ張ったときは、少し強めに引っ張ってから、巻き込んでください。	2・13 13

仕 様

電 源	(交流) 100V (50-60Hz共用)	うっかりストッパー	アイロンをスタンドに放置・約10分後にヒーター回路を切る
消 費 電 力	1400W	自動温度調節器	設定温度 約120℃～約210℃ 高・中・低 (3段階設定)・切
種 類	スチーム (ハーフスチーム / 通常スチーム / パワーショット) / ドライ (自動アイロン) 兼用	温度過昇防止装置	温度過昇防止器
蒸気発生方式	滴下式	大 き さ	(収納時)長さ 約24cm 幅 約18cm 高さ 約19cm (アイロン)長さ 約24cm 幅 約11cm 高さ 約12cm
タ ン ク	取り外し可能 (満水表示目盛付)	質 量	(収納時)約2.2kg (アイロン)約1.1kg
注 水 量	約110ml	か け 面	広さ 約160cm ² ・チタンコート
ラ ン プ	温度表示 / 切	コ ー ド	1.6m・コードリール付

※電源プラグを差し込んだ状態では「切」にしても制御回路の消費電力が約0.5Wあり、とって部やが温かくなる場合がありますが異常ではありません。

愛情点検

長年ご使用のアイロンの点検を！

こんな
症状は
ありま
せんか

●電源プラグや本体が異常に熱い。
●焦げくさい臭いがする。
●コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
●自動的に電源が切れない。
●かけ面やとってが異常に熱い。
●その他の異常、故障がある。

ご使用
中止

事故防止のため、コンセントから電源プラグを抜いて、必ず販売店に点検をご依頼ください。